

SCHEDA DI MANUTENZIONE

Tutta la nostra documentazione tecnica è disponibile e scaricabile sul nostro sito Internet www.terrasse-premium.com

Manutenzione delle lame per pavimentazione e schermi Terrasse Premium

Le lame in legno composito Terrasse Premium non richiedono alcuna protezione particolare (nessun prodotto trattante). Per conservare le lame in buono stato basta una pulizia periodica.

REGOLE GENERALI DI MANUTENZIONE

Quando?

È fondamentale lavare la pavimentazione **una volta all'anno**, meglio se in primavera. I pannelli degli schermi vanno puliti **due volte** l'anno.

Come?

Utilizzare uno spazzolone- fregare sempre in **senso longitudinale** rispetto alle lame utilizzando **acqua e un detergente delicato diluito (detersivo per i piatti)** - Pulire le fughe tra le tavole della pavimentazione con una lama metallica per mantenere la corretta evacuazione dell'acqua.

Altre raccomandazioni per le lame nuove

La tinta delle lame in legno composito cambia leggermente nei mesi successivi alla posa (vedere il riquadro in basso). Durante questa fase, sulle lame possono apparire macchie gialle e aloni di umidità. Tali macchie sono assolutamente normali e scompariranno con il passare del tempo, purché si trovino esposte agli UV e alla pioggia. Una volta trascorsa questa fase, il colore delle lame tornerà praticamente identico a com'era originariamente e resterà tale per lungo tempo.

Benché le macchie e gli aloni di umidità scompaiano naturalmente, è possibile, se si preferisce, eliminarli con un **getto d'acqua** e uno **spazzolone** lavorando in senso longitudinale rispetto alle lame.

Per gli schermi posati su un muretto: Durante la fase di transizione descritta, è possibile che sul muretto che sostiene lo schermo appaiano delle striature gialle. Nella maggior parte dei casi, scompaiono naturalmente grazie all'azione degli agenti atmosferici. Per accelerare il processo, si potrà bagnare regolarmente il muretto.

A che cosa è dovuta questa fase di transizione?

L'evoluzione della tinta delle lame è dovuta alla reazione naturale del legno all'azione degli UV e degli agenti atmosferici. Gli UV provocano un ingiallimento delle lame, ma la pioggia ne accelera la scomparsa. Un'esposizione uniforme agli UV fa sì che il fenomeno duri circa **4 - 5 settimane per le lame della pavimentazione**, e **10 - 12 settimane per le lame dello schermo**, che sono esposte verticalmente. Va rilevato che la fase di transizione può durare più a lungo se le lame sono state posate in zone riparate o semi-riparate (piante, zone coperte...). Sconsigliamo pertanto di posarle in queste zone.

Se la posa della pavimentazione o dello schermo viene effettuata con qualche giorno di intervallo, è normale osservare una differenza di tinta fra le prime lame posate e quelle posate per ultime. Questa differenza si attenua naturalmente dopo un'esposizione omogenea dei prodotti ai raggi UV.

EVOLUZIONE TEMPORANE A DELLA TINTA

* non riguarda la gamma coestrusa

PRIMA DELL'ESPOSIZIONE AI RAGGI UV
DOPO QUALCHE ORE AL SOLE
DOPO QUALCHE SETTIMANA DI ESPOSIZIONE ALLE INTEMPERIE (PIOGGIA)



Poiché il legno è un materiale naturale, i colori presentati non hanno valenza contrattuale.

COLORE ORIGINALE
COLORAZIONE NATURALE
COLORE STABILIZZATO



Grazie a un naturale e temporaneo fenomeno di colorazione, le lame acquisiscono una sfumatura gialla alla prima esposizione ai raggi UV. Dopo qualche settimana di esposizione alle intemperie, il colore delle lame tornerà praticamente identico a com'era originariamente e resterà tale per lungo tempo.

Eliminazione delle macchie specifiche e dei graffi

Tipo di difetto	Durata del fenomeno	Causa	Provvedimenti da attuare
Macchie di grasso	Queste macchie possono attenuarsi con il tempo, fino a scomparire.	Essenzialmente alimentare: Barbecue, olio, gelati, ecc.	Per eliminare totalmente una macchia di grasso, si consiglia di agire rapidamente all'apparizione della macchia: - Spargere un po' di terra di Sommières sulla macchia e lasciare agire per circa 12 ore. Ripetere se necessario. - Se la macchia persiste, utilizzare uno smacchiatore per legno composito a base di benzina e applicare quindi la terra di Sommières per circa 12 ore. Questo trattamento può schiarire leggermente la lama, ma la tinta ridiventerà omogenea con il tempo.
Macchie di sporco persistenti , colature nere su lame per schermo	Fenomeno di lunga durata se non si interviene	Generato dall'inquinamento atmosferico, lo sporco si deposita sulla superficie.	Per rimuovere questo tipo di macchia, è necessario procedere con un'azione meccanica <u>Materiale:</u> spugna con superficie abrasiva o spazzolone <u>Metodo:</u> agire sempre longitudinalmente rispetto alle lame. Sono presenti sul mercato prodotti di pulizia con qualità diverse che riportano la dicitura "per legno composito". In caso di utilizzo di tali prodotti, consigliamo sempre di fare una prova su una piccola zona della lama per verificarne la compatibilità e l'efficacia sul nostro materiale. Per questo tipo di macchie è preferibile usare i prodotti a base di acido ossalico.
Graffi	Permanente	Ghiaia, oggetti taglienti, ecc.	Poiché il materiale delle lame Terrasse Premium è omogeneo nella massa, è possibile levigare la superficie in modo da eliminare i graffi. La zona levigata sarà leggermente più chiara dopo l'operazione, ma la differenza scomparirà dopo l'esposizione ai raggi UV e agli agenti atmosferici. <i>Va osservato che questo metodo è adatto a tutti i nostri prodotti ad eccezione delle lame strutturate (la levigatura elimina il motivo in superficie), della lama Carbone (il cui rivestimento della superficie non è adatto alla levigatura) e della lama coestrusa (rivestimento speciale della superficie non adatto alla levigatura).</i>
Muschio/licheni	Fenomeno di lunga durata se non si interviene	Manutenzione insufficiente delle lame, ambiente molto propizio allo sviluppo di muschio	Applicare un antimuschio da non risciacquare, senza candeggina (ipoclorito di sodio). Eseguire una prova su una piccola zona.

La lama per schermi Carbone

Per quale applicazione?

La lama per schermi Carbone ha un colore di superficie accentuato.

Raccomandazioni per la manutenzione

Come tutte le lame per schermo, anche questa deve essere pulita due volte l'anno con spazzolone o straccio e **detergente delicato diluito (detersivo per i piatti)**. ATTENZIONE: non utilizzare pulitrici ad alta pressione o utensili abrasivi per la pulizia (come le spugne), anche se riportano la dicitura "non graffia". Lo strato esterno della lama è più colorato rispetto alla parte centrale e la sua eliminazione o la graffiatura può fare apparire il colore più chiaro.

La lama coestrusa

Per quale applicazione?

La lama coestrusa è stata sviluppata specificamente per i casi di utilizzo intensivo della pavimentazione con rischi particolarmente elevati e frequenti di macchie alimentari. Il rivestimento assicura una protezione efficace e duratura della lama contro le macchie.

Raccomandazioni per la manutenzione

Le lame coestruse devono essere pulite una volta l'anno con uno spazzolone, un getto d'acqua e un detergente delicato diluito (detersivo per i piatti). **Si consiglia vivamente di utilizzare acqua calda. È vietato** utilizzare pulitrici ad altra pressione (tipo Kärcher) perché secondo le condizioni d'uso possono danneggiare la superficie delle lame.

COSA EVITARE CATEGORICAMENTE

- **Non utilizzare i prodotti Terrasse Premium in interni o in zone protette:** Affinché la fase di transizione del colore avvenga normalmente, raccomandiamo di non utilizzare i nostri prodotti in interni o in zone non esposte ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Una buona esposizione agli agenti atmosferici è necessaria per una migliore pulizia. Per questo tipo di progetti in zone semi-coperte, si raccomanda vivamente di utilizzare la nostra gamma coestrusa.
- **Non utilizzare pulitrici ad alta pressione troppo potenti**
- **Non usare solventi**
- Non applicare sulla superficie delle lame oli, vernici o prodotti per proteggere/ravvivare/rinnovare il legno